



VERWARMING



ISOLATIE



VENTILATIE



VEILIGHEID



ZON

Agility | Watermelder

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2



Aan de onderzijde zit een kleine inkeping. Plaats een kleine platte schroevendraaier in de inkeping en draai deze om.

3



De behuizing komt nu los. De batterij is direct zichtbaar.

4



Vervang de oude batterij door een nieuwe.

5



Plaats de behuizing terug en druk deze stevig aan.