

Powermax | 1-weg afstandsbediening

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2



Draai de afstandsbediening om en verwijder het schroefje.

3



Plaats een kleine platte schroevendraaier in de inkeping aan de onderzijde en draai deze om. De behuizing komt nu los.

4



Verwijder de oude batterij en vervang deze door een nieuwe.

5



Druk de behuizing weer stevig aan en vergeet niet het schroefje weer vast te draaien.