

## Agility | Glasbreukmelder

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2




Verwijder het schroefje aan de onderkant van de glasbreukmelder.

3



Pak de behuizing goed vast en kantel deze van onder naar boven. De behuizing komt nu los van de montageplaat.

4



De oude batterij wordt direct zichtbaar. Vervang deze door een nieuwe.

5



Plaats eerst de bovenkant van de behuizing terug. Kantel deze naar onder toe en draai het schroefje vast.