

Agility | Noodoproepknop

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2



Verwijder de twee schroefjes aan de onderzijde van de noodoproepknop.

3



Verwijder nu de achterkant. De batterij wordt direct zichtbaar. Vervang deze door een nieuwe.

4



Plaats de achterkant terug en draai de schroefjes weer vast.