

## Agility | Repeater

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2




Verwijder het schroefje aan de bovenzijde van de repeater.

3



Aan de onder- en bovenzijde bevinden zich kleine inkepingen. Plaats hier een platte schroevendraaier in. Draai de schroevendraaier om totdat de behuizing loskomt.

4



De oude batterijen zijn direct zichtbaar. Vervang deze door nieuwe batterijen.

5



Plaats de behuizing terug en druk deze stevig vast.