

## Agility | Rookmelder

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.



Pak de rookmelder stevig vast en draai deze naar links. De rookmelder komt nu los van de montageplaat.



Het klepje van de batterij wordt nu zichtbaar.



Open het klepje (met bijv. een scherp voorwerp) en vervang de oude batterij door een nieuwe.



Positioneer de rookmelder weer zorgvuldig op de montageplaat en draai deze naar rechts.

### TIP:

Haal af en toe de stofzuiger even langs de rookmelder. Dit voorkomt eventuele storingen.