

Agility | 8-knops afstandsbediening

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2



Verwijder het schroefje op de achterzijde van de afstandsbediening.

3



Verwijder de achterkant en de batterij wordt direct zichtbaar.

4



Plaats een nieuwe batterij en druk de achterkant weer op zijn plaats.

5



Zorg dat de achterkant op zijn plaats blijft en draai het schroefje weer vast.