

Agility | Bewegingsmelder

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2



Verwijder het schroefje aan de onderzijde van de bewegingsdetector.

3



Pak de detector goed vast en schuif deze recht omhoog, totdat de detector los komt van de montageplaat.

4



Draai de bewegingsmelder om en verwijder het klepje. De oude batterij wordt direct zichtbaar.

5



Vervang de oude batterij door een nieuwe. Er is plaats voor twee batterijen, maar één volstaat. Plaats deze in de onderste daarvoor bestemde plek.

6



Plaats het klepje terug en schuif de detector van boven naar beneden terug op de montageplaat. Vergeet het schroefje niet weer vast te draaien.