

Agility | 4-knops afstandsbediening


- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2



Verwijder het schroefje aan de achterzijde.

3



De afstandsbediening valt nu in twee delen uiteen. De batterij wordt direct zichtbaar, vervang deze door een nieuwe.

4



Plaats de twee delen weer op elkaar en draai het schroefje weer vast.