



VERWARMING



ISOLATIE



VENTILATIE



VEILIGHEID



ZON

Agility | LCD code bedienpaneel

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2



Verwijder het schroefje aan de onderzijde van het bedienpaneel.

3



Pak het bedienpaneel stevig vast en schuif deze naar boven. De behuizing komt nu los van de montageplaat.

4



Draai de behuizing om en het klepje van de batterijen wordt nu zichtbaar. Verwijder het schroefje.

5



Vervang de oude batterijen door de nieuwe.

6



Plaats het klepje terug en draai het schroefje weer vast.

7



Plaats de behuizing terug en schuif naar beneden. Vergeet het schroefje niet weer vast te draaien.