



## Powermax | 2-weg afstandsbediening

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2



Draai de afstandsbediening om. Het klepje van de batterij wordt nu zichtbaar.

3



Verwijder het klepje. De plaats van de batterijen wordt zichtbaar.

4



Vervang de oude batterij door een nieuwe en sluit het klepje weer.