

Powermax | Standaard bewegingsmelder

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2



Verwijder het schroefje aan de onderzijde. De behuizing komt nu los.

3



De oude batterij wordt nu zichtbaar. Vervang deze door een nieuwe.

4



Plaats de behuizing terug en draai het schroefje weer vast.