

Agility | Koolmonoxidemelder

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.



Pak de koolmonoxidemelder goed vast en schuif deze naar rechts. Deze komt nu los van de montageplaat.



Draai de koolmonoxidemelder om. Het klepje van de batterijen wordt direct zichtbaar.



Schuif het klepje naar rechts. Vervang de oude batterijen door nieuwe en plaats het klepje terug.



Positioneer de koolmonoxidemelder zo dat hij weer op de montageplaat kan worden geschoven. Controleer of de koolmonoxidemelder goed vast zit.