

Powermax | LCD code bedienpaneel

- 1 Alvorens u batterijen gaat vervangen, dient u eerst contact op te nemen met de meldkamer ACN. Zorg daarbij dat uw meldkamerpas binnen handbereik is.

2



Verwijder het schroefje aan de onderzijde van het bedienpaneel.

3



Pak de zijkanten goed vast en schuif het bedienpaneel recht omhoog, totdat het los komt van de montageplaat.

4



Draai het bedienpaneel om. De plaats van de batterijen wordt zichtbaar.

5



Open het klepje, verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe.

6



Plaats het klepje terug en zet het bedienpaneel terug op de montageplaat.

7



Schuif het bedienpaneel weer omlaag op zijn plaats en draai het schroefje weer vast.